



Germany Since 1898

RIMOWA SALSA

超輕質系列 密碼設定方式



1 出廠密碼為 "000"。



2 用拇指和食指按壓左右兩側按鈕，將拉鍊片釋出。



3 請利用筆尖將上方的小圓鈕壓入，聽到“喀”聲才開始設定密碼。



4 在設定狀態下撥動密碼轉盤，以圓圈內數字為準；變更至您所需的密碼。此時手指請勿按壓到左右兩側按鈕。



5 變更完畢後，用拇指和食指按壓左右兩側，待上方的小圓鈕回復原本的位置時，即設定完成。

END

- 台北 / 仁愛路四段 365 號 / 忠誠路二段 90 號 / 新光三越新天地 A9 館 3F / Taipei 101 2F
- 台中 / 新光三越台中店 2F
- 台南 / 新光三越台南新天地 1F
- 高雄 / 大立精品 B1

客服專線 02-27789393 www.rimowa.com.tw